





2-компонентная
2-компонентна

Монтаж створочной части петли • Монтаж створочної частини петлі




Завести крепёжную пластину в паз створочного профиля.

Завести кріпильну пластину в паз створочного профілю.




Скрутить створочную часть петли с клемной пластиной.

Скрутити створочну частину петлі з клемною пластиною.



Навесить створку.
Навісити створку.

Аксессуары для регулировки высоты • Аксесуари для налаштування висоти



Вставить инструмент для регулировки высоты в паз рамного профиля под нижнюю петлю.

Вставити інструмент для налаштування висоти в паз рамного профілю під нижньою петлею.



При помощи винтов крепко зажать инструмент для регулировки высоты.

Міцно зафіксувати інструмент для налаштування висоти.



Отпустить на раме крепёжные винты всех компонентов петли.

Відпустити на рамі кріпильні гвинти всіх компонентів петлі.



Выставить необходимую высоту при помощи регулировочного шпинделя инструмента для регулировки высоты.

Виставити бажану висоту за допомогою регулювального шпинделя інструменту для регулювання висоти.



Затянуть на раме крепёжные винты всех компонентов петли и, отпустив клеммные колодки инструмента для регулировки высоты, извлечь его из паза рамного профиля.

Затягнути на рамі кріпильні гвинти всіх компонентів петлі і, послабивши клемні колодки інструменту для регулювання висоти, витягнути його з пазу рамного профілю.



Настройка Налаштування



2-компонентная
2-компонентна

Регулировка петель только с помощью специалистов, имеющих опыт в сфере производства дверей.
Регулювання петель мають виконувати лише фахівці з досвідом в сфері виробництва дверей.


Регулировка прижима • Регулювання прижиму

Для створок макс. 130 кг • Для створок вагою макс. 130 кг



Выкрутить крепёжные винты
створочной части петли.

Викрутити кріпильні гвинти
створочної частини петлі.



Извлечь эксцентровые втулки.

Витягнути эксцентрові втулки.



Поворот втулок
в направлении
петли: увеличе-
ние прижима

Поворот втулок в
направку
петлі: збільшення
прижиму.



Поворот втулок
в направлении
от петли:
уменьшение
прижима.

Поворот втулок в
направку від
петлі: зменшення
прижиму.




Снова крепко прикрутить ство-
рочную часть петли.

Знов міцно прикрутити створочну
частину петлі.

Вставить эксцентровые втулки согласно рисунку.

Вставити эксцентрові втулки згідно малюнку.

Регулировка по горизонтали • Регулювання по горизонталі



Регулировка по горизонтали

± 2 мм

Регулювання по горизонталі

± 2 мм



Перед регулировкой створку
следует подпереть.

Перед регулюванням створку
необхідно підперти.



Шарнирная втулка выполнена из
пластика с содержанием тефлона
и не нуждается в обслуживании
– не смазывать!

Шарнірна втулка виготовлена із
пластику із вмістом тефлону і не
потребує обслуговування – не
змащувати!



Dr. Hahn

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162–170 · D-41189 Mönchengladbach · Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach

Phone +49 (0) 2166/954-3 · Fax +49 (0) 2166/954-444 · Internet www.dr-hahn.de · E-Mail sales@dr-hahn.com